

## Cabina de Iluminación Controlada Premium CMB-2540

La cabina de iluminación CMB-2540 está diseñada para ayudar a evaluar y comunicar el color con absoluta seguridad. Múltiples fuentes de luz brindan una herramienta esencial para la evaluación visual de igualación de color, comparación de variación de color y detección de metamerismo.

La cabina CMB-2540 cumple con los estándares de la industria incluyendo ASTM D1729-2009, SAE J361 y BS-950 Parte 2 y contienen un certificado de conformidad de producto (NIST trazable).

### Características:

- Cinco Fuentes de Luz
- Luz de día Artificial (D65,D75, o D50)
- Luz de Tienda (CWF o TL84)
- Luz de Casa (Incandescente A)
- Fuente opcional (D50, TL84, TL83, Horizon o LED)
- Luz Ultravioleta
- GTI ColorGuard II – Registra el uso de fuentes de luz e indica cuando reemplazar
- Botón de Encendido – Selector de Encendido Instantáneo de lámpara
- Secuencia de fuente de luz automática
- Paredes laterales removibles para acomodar muestras grandes



Control digital brinda la selección de “Encendido Instantáneo” de lámpara

### Especificaciones

Modelo	Área de visión (H,W,D)
CMB-2540	25”x40”x25” (64cm x 102cm x 64cm)